



Support technique États-Unis : 1-866-SANDISK (726-3475) Reste du monde:

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter le site www.sansa.com

VIEW-UM608-FRF

Table des matières

Consignes de sécurité importantes	3
Important – Informations sur les niveaux d'audition sans dar	nger 4
Présentation du Sansa® View	6
Fonctions	6
Configuration système minimale	
Aperçu du Sansa View	
Bouton de verrouillage	
Options du menu principal	
Options du menu Plus	
Écran de lecture	
Batterie	10
Utilisation de base	12
Bouton d'alimentation	
Marche	
Arrêt	
Réinitialisation	
Molette	
Branchement à l'ordinateur	13
Mise à jour du micrologiciel	13
Formatage du baladeur	13
Chargement du contenu	14
Chargement de musique	14
Glisser et déposer	
Windows Media Player	14
Chargement des photos et des vidéos	17
Lecture du contenu	19
Lecture de la musique	19
Options musicales	19
Lecture des livres audio	21
Ontions dos livros audio	21

Table des matières

Visionnage des vidéos	21
Options des vidéos	22
Visionnage des photos et des diaporamas	22
Options des photos	23
Radio FM (si applicable)	.25
Écoute de la radio FM	25
Programmation des présélections FM	25
Options de radio	25
Enregistrement	.27
Enregistrement vocal	27
Suppression du contenu	28
Paramètres	29
Conseils et dépannage	.32
En savoir plus, informations sur le service et la garantie.	.34
Support technique	34
Garantie limitée de SanDisk	34
Contrat de licence d'utilisation	35

Ce chapitre présente les consignes de sécurité, les informations sur l'audition ainsi que les conseils de nettoyage du baladeur SanDisk Sansa[®] View.

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ <u>LIRE</u> ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE AVANT D'UTILISER LE BALADEUR SANSA.

- 1. Lisez ce manuel dans son intégralité pour être sûr de savoir l'utiliser.
- 2. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y reporter dans le futur.
- 3. Lorsque vous vous trouvez au volant, en vélo ou que vous vous servez d'un véhicule motorisé, n'utilisez pas d'écouteur ou de casque. Ce serait dangereux pour la circulation et pourrait même être illégal dans certains endroits. Il est également dangereux d'écouter de la musique à un volume élevé par le biais d'écouteurs/casque lorsque vous marchez ou que vous réalisez d'autres activités. Vous devez être extrêmement prudent et interrompre l'écoute en cas de situations potentiellement dangereuses.
- 4. Évitez d'utiliser des écouteurs/casque lorsque le volume est élevé. Les experts de l'audition déconseillent fortement l'écoute continue de musique forte. Choisissez un volume modéré de sorte à pouvoir entendre les bruits ambiants et ne pas déranger les gens autour de vous.
- 5. Tenez votre baladeur loin de toute source d'humidité telle qu'éviers, baignoires, douches, pluie et boissons. L'humidité peut provoquer des chocs électriques avec tout appareil électronique.

Conseils de nettoyage

Suivez ces conseils pour que le baladeur fonctionne bien pendant longtemps :

- Nettoyez le baladeur avec un chiffon doux non pelucheux utilisé avec les verres de lunette.
- Ne laissez pas de jeunes enfants jouer avec le baladeur sans supervision.
- Ne forcez jamais de connecteur dans les ports du baladeur ou de votre ordinateur. Veillez à ce que les connecteurs soient de forme et de taille identiques avant d'effectuer le branchement..
- Il est interdit de démonter, écraser, court-circuiter ou incinérer la batterie pour ne pas provoquer d'incendie, de blessure, de brûlures ou autres accidents.

Important – Informations sur les niveaux d'audition sans danger veuillez prendre connaissance de ce qui suit avant d'utiliser votre baladeur sansa

Félicitations, vous avez acheté un baladeur média Sansa®!

Votre baladeur média est équipé d'une multitude de fonctions. Pour optimiser votre plaisir d'écoute, SanDisk souhaite vous rappeler qu'il est important que vos écouteurs se trouvent sur un niveau sonore ne nuisant pas à l'ouïe.

Une exposition à la musique, ou autres bruits trop forts, qu'elle soit continue ou répétée risque de causer des troubles auditifs résultant en une « perte d'audition due au bruit » temporaire ou définitive.

Les symptômes de la perte auditive augmentent progressivement avec une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés. Initialement, il se peut que vous ne vous rendiez pas compte de votre déficit auditif à moins d'effectuer un test audiométrique.

Niveaux d'audition

Les exemples suivants, inclus pour référence, vous permettront de mieux comprendre ce qui est entendu par niveau d'audition sans danger.

Exemples de niveau sonore caractéristique approximatif :

- Niveaux sonores en décibels (dB)*
- Ronflement du réfrigérateur 40
- Conversation normale 60
- Circulation en ville 80
- Motos et tondeuses 90#
- Concerts de rock 110-120#
- Armes à feu 120-140#
- * Un décibel (dB) est une unité de mesure relative de la puissance d'une onde sonore. En décibels (dB), un niveau de signal mesuré double avec chaque 3 dB supplémentaire.
- # Ces niveaux de décibels sont considérés nocifs sur de longues périodes d'exposition.

Ces informations sont présentées avec la permission du NIDCD (Institut national américain pour la surdité et autres troubles de la communication) http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp.

Pour votre sécurité!

Il se peut que votre ouïe supporte des volumes sonores plus élevés. Afin d'éviter tout déficit auditif, vous devez contrôler le son émanant de vos écouteurs et régler le lecteur média sur un volume faible vous permettant d'entendre clairement et confortablement.

Les différentes études, y compris celle du NIDCD indique que les sons inférieurs à 80 décibels ne sont pas susceptibles de causer une perte auditive, même sur une longue période d'exposition. Écoutez le baladeur média à un volume tel que vous êtes toujours en mesure

d'entendre les conversations ambiantes sans avoir à crier lorsque vous souhaitez vous faire entendre.

Il est également dangereux d'écouter de la musique avec des écouteurs à un volume élevé lorsque vous marchez ou que vous réalisez d'autres activités. Vous devez être extrêmement prudent et interrompre l'écoute en cas de situations potentiellement dangereuses.

Lorsque vous vous trouvez au volant, en vélo ou que vous vous servez d'un véhicule motorisé, n'utilisez pas d'écouteur ni de casque. Ce serait dangereux pour la circulation et pourrait même être illégal dans certains endroits.

Instructions d'élimination

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets non triés. Une élimination incorrecte risquerait de nuire non seulement à l'environnement mais aussi à la santé. Veuillez vous reporter à l'autorité locale en matière de déchets pour plus d'informations sur les systèmes de retour ou de collecte de votre région.

REMARQUE: À usage personnel et domestique

Ce produit d'enregistrement et d'écoute est destiné à une utilisation domestique et pour votre plaisir personnel. La copie et l'usage commercial de matériel protégé par le droit d'auteur sans la permission du détenteur du droit est interdit par la loi. L'utilisation du lecteur média en conformité avec toutes les lois sur droit d'auteur et propriété intellectuelle applicables est la responsabilité de l'utilisateur du produit.



Ce chapitre vous permet de faire l'apprentissage des fonctions du baladeur Sansa[®] View.

Présentation du Sansa® View

Félicitations, vous avez acheté un baladeur MP3 Sansa® View avec vidéo de SanDisk!

Le Sansa [®]View est un lecteur audio numérique portable haute performance muni d'un écran couleur de 2,4 pouces, d'un tuner FM numérique (si applicable), d'un micro intégré et d'un connecteur d'extension pour carte microSDHC™. Vous êtes en mesure d'écouter des émissions de radio FM et d'enregistrer votre voix grâce au microphone intégré. En outre, vous pouvez vous servir de l'emplacement microSDHC™ pour agrandir la capacité de stockage et/ou pour déplacer les fichiers via les cartes microSDHC™.

Fonctions

- Écran TFT couleur de 2,4 pouces (320x240) pour un affichage brillant de vos vidéos, photos et illustrations d'album.
- Pend en charge les formats MP3, WAV, WMA, WMA sécurisé et audible[†].
- Vidéo compatible avec MPEG4, WMV et H.264. Des formats vidéos supplémentaires sont pris en charge par le biais du logiciel Sansa® Media Converter (téléchargeable depuis www.sansa.com/support)
- Prend en charge les fichiers photos convertis et transférés sur l'appareil par le biais du logiciel Sansa Media Converter.
- Comprend une radio FM intégrée pour l'écoute d'émissions FM en direct.
- Prend en charge la fonction d'enregistrement vocal avec le microphone intégré.
- L'emplacement de cartes MicroSD/SDHC prend en charge 4 Go* supplémentaires et des capacités supérieures.
- Permet à l'utilisateur de stocker des données dans la mémoire interne.
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 35 heures de lecture audio ou 7 heures de lecture** vidéo.

[†] Vidéos (MPEG-4, WMV, H.264, DivX et autres formats de fichier pris en charge par le biais du logiciel Sansa® Media Converter téléchargeable depuis Sansa.com), Musique (formats MP3, WMA, WMA sécurisé et fichier audible), Photos (JPEG). Pour davantage de spécifications, veuillez consulter le site Web de SanDisk.

^{* 1} gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets. Une partie de la capacité indiquée est réservée au formatage et autres fonctions et n'est, par conséquent, pas disponible pour le stockage des données.

^{**}Sur la base d'une lecture audio continue à 128 kbps MP3 et d'une lecture vidéo à 512kbps QVGA H.264 ; la durée et les performances de la batterie peuvent varier en fonction de l'usage et du paramétrage ; la batterie n'est pas remplaçable.

Configuration système minimale

- Windows XP SP2
- Windows Media Player v10
- Intel Pentium ou plus
- Accès Internet (large bande recommandée)
- Lecteur CD-ROM (si le paquet comprend un CD)
- Port USB 2.0 pour des transferts et chargements haut débit

Aperçu du Sansa View



- 1 Lecture/Pause/Défiler haut
- Permet de basculer entre Lecture/Pause
- Bouton de défilement vers le haut en mode liste
- 2 Gauche/Précédent/Arrière
- Permet de revenir en arrière d'un écran
- En lecture uniquement maintenez appuyé pour revenir en arrière

3 Molette

 Mode liste – Permet de se déplacer vers le haut ou vers le bas

- Commande du volume
- Commande de la luminosité
- Classement
- 4 Bas/Sous-menu/Options
- Permet de naviguer vers le bas
- Permet d'accéder aux sous-menus
- Accès rapide à la liste des options contextuelles

5	Bouton du milieu	 Appuyez pour effectuer une sélection Maintenez appuyé pour effectuer un ajout à la liste aller musique ou de photos
6	Droite/Suivant	 Permet d'avancer d'un écran Appuyez pour accéder à la piste suivante En lecture uniquement – maintenez appuyé pour avancer rapidement
7	Menu	Permet de revenir au menu principal
8	Emplacement microSD	Insérez la carte microSD/microSDHC pour agrandir la mémoire
9	Port d'amarrage	Branchement du câble Sansa
10	Port des écouteurs	Branchement des écouteurs
11	Maintenir/Verrouiller	Réglage d'usine en position verrouillée (couleur orange). Faites glisser sur la position centrale pour faire apparaître les commandes. En mode de verrouillage, toutes les
		commandes sont bloquées afin d'éviter toute activation accidentelle.
12	Marche/ Réinitialisation	commandes sont bloquées afin d'éviter toute activation

Bouton de verrouillage

Le bouton de Verrouillage se trouve sur le côté gauche de l'appareil et sert à bloquer toute opération accidentelle. Déplacez le curseur vers la droite jusqu'à l'apparition d'une barre orange qui verrouille le baladeur. Tous les boutons du baladeur Sansa sont désactivés une fois que le bouton Verrouillage est placé en position de verrouillage (couleur orange).

L'image suivante apparaît à l'écran si vous appuyez sur un bouton alors que l'appareil est en position verrouillée. La musique continue même si l'appareil est verrouillé.



Options du menu principal



En cours de lecture – permet de retourner à la musique, vidéo ou photo en cours.



Musique – permet de naviguer et d'écouter de la musique, des livres audio, des enregistrements ou des podcasts.



Photo – vous permet d'afficher les photos à partir de listes, miniatures, liste aller des photos et diaporamas.



Dernière lecture – s'affiche lorsque ni musique, ni vidéo, ni photo n'est en cours et permet de revenir à ce qui a été lu en dernier.



Vidéo – vous permet de naviguer dans les vidéos et de les visionner.



Plus – Sélectionnez Plus dans le Menu principal pour accéder à la Radio FM, au Dictaphone et aux Paramètres.

Options du menu Plus



Radio FM (si applicable) – permet d'écouter la radio FM et d'enregistrer les présélections.



Paramètres – permet de consulter ou de personnaliser les fonctions du baladeur Sansa



Enregistreur vocal – permet d'effectuer des enregistrements vocaux au moyen du microphone intégré.

Écran de lecture



1	Répéter	Indique que la fonction de répétition est activée
2	Nom de l'artiste	Affiche le nom de l'artiste
3	Illustration album	Affiche les illustrations associées à l'album
4	Batterie	Indique le niveau de la batterie
5	Charge	Indique que le baladeur est en cours de chargement
6	Lecture/Pause	Affiche le statut de lecture des fichiers musicaux ou d'enregistrement
7	Barre de progression	Affiche la progression au niveau de la piste en cours
8	Numéro de piste	Affiche le numéro de la piste en cours et le nombre total de pistes
9	Nom de la piste	Affiche le nom de la chanson
10	Nom de l'album	Affiche le nom de l'album
11	Aléatoire	Indique que la fonction de lecture aléatoire est activée

Batterie

Le baladeur Sansa View dispose d'une batterie interne rechargeable. La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation du baladeur.

Témoin de batterie

Le témoin de batterie se trouve en bas à droite de l'écran.





Batterie chargée

Batterie faible

Charge

Pour charger la batterie, procédez comme suit :

- 1. Connectez l'extrémité la plus petite du câble Sansa à un port USB disponible de l'ordinateur.
- 2. Connectez l'extrémité la plus grande du câble Sansa au baladeur Sansa.
- 3. L'ordinateur doit être sous tension pour que les ports USB puissent charger la batterie (c'est le cas pour la plupart des ports). Le Sansa indique qu'il est connecté et le témoin jaune de chargement en cours s'allume. Le témoin de batterie clignote lorsque la charge est en cours. Il n'est pas possible d'utiliser l'appareil lorsque ce dernier est connecté à l'ordinateur.
- 4. Pour interrompre la charge, débranchez le câble.

La batterie peut également être chargée au moyen d'un adaptateur de courant alternatif (non fourni) ou d'un adaptateur de voiture (non fourni). Vous serez en mesure de vous servir de l'appareil lorsque vous chargez la batterie au moyen d'un adaptateur.

REMARQUE: Il se peut que certains ports USB ne disposent pas d'une puissance de charge suffisante.

Ce chapitre présente les instructions d'utilisation de base de votre baladeur Sansa[®] View.

Utilisation de base

Bouton d'alimentation

Le bouton d'alimentation sert à allumer ou à éteindre le baladeur ainsi qu'à le réinitialiser.

Marche

Faites glisser le **bouton d'alimentation** vers le haut pour allumer le baladeur. Le cercle bleu s'allume et le menu principal s'affiche après le démarrage.

Arrêt

Faites glisser le **bouton d'alimentation** vers le haut et maintenez-le dans cette position pendant environ 10 secondes pour éteindre le baladeur.

REMARQUE: Pour éviter une mise en marche accidentelle, placez le bouton de **VERROUILLAGE** en position verrouillée.

Réinitialisation

Pour réinitialiser le baladeur, faites glisser le **bouton d'alimentation** vers le haut et maintenez-le pendant environ 20 secondes. Il s'agit d'une mise hors tension de l'appareil, ce qui signifie qu'une fois que vous réalisez une réinitialisation, tous les réglages que vous avez effectués au cours de la dernière opération seront perdus.

Molette

La molette sert à régler le volume ainsi que le niveau de luminosité et à changer le classement. Faites tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour descendre dans les éléments de menu ou pour augmenter le volume en cours de lecture. Faites tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour remonter dans les éléments de menu ou pour diminuer le volume en cours de lecture.

Utilisation de base

Branchement à l'ordinateur

Pour connecter le baladeur Sansa à votre ordinateur, procédez comme suit :

- 1. Connectez l'extrémité la plus petite du câble Sansa (USB) à un port USB disponible de l'ordinateur.
- 2. Connectez l'extrémité la plus grande du câble Sansa au port d'amarrage du baladeur.
- 3. Le baladeur Sansa indique qu'il est connecté au niveau de l'écran et apparaît dans **Poste de travail** comme Lecteur média portable.

Pour retirer le baladeur Sansa de l'ordinateur, débranchez le câble Sansa (USB) du baladeur une fois que la charge, le transfert, la mise à jour d'un micrologiciel ou la synchronisation des fichiers est terminé.

AVERTISSEMENT: Ne débranchez pas le baladeur lorsqu'un transfert de données est en cours Toute déconnexion de l'appareil alors que des données sont en cours de transfert risquerait d'endommager de l'appareil.

Mise à jour du micrologiciel

Occasionnellement, SanDisk met à disposition des mises à jour de micrologiciel pouvant inclure de nouvelles fonctions et des améliorations de performance. Pour veiller à ce que votre baladeur Sansa dispose bien du micrologiciel le plus récent, consultez la zone de téléchargement du site www.sansa.com/support.

Formatage du baladeur

Pour formater directement le baladeur, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez **Plus** dans le menu principal.
- 2. Sélectionnez Paramètres/Options dans Paramètres système.
- 3. Descendez et sélectionnez Format.
- 4. Sélectionnez **Oui** pour lancer le formatage.

AVERTISSEMENT: Le formatage du baladeur SUPPRIME tout le contenu y figurant.

Vous pouvez également formater le baladeur au moyen de l'Explorateur Windows ou de Windows Media Player.

Utilisation de base

Ce chapitre présente la procédure de transfert des fichiers musicaux, des photos et des vidéos de votre ordinateur vers votre baladeur Sansa[®] View.

Chargement du contenu

Chargement de musique

Vous avez la possibilité de transférer de la musique d'un ordinateur au baladeur Sansa au moyen de la méthode glisser/déposer ou par le biais d'un logiciel de gestion de musique tel que Windows Media Player. Les fichiers provenant d'Audible.com nécessite l'utilisation d'Audible manager pour effectuer des transferts sur votre baladeur Sansa.

Glisser et déposer

Procédez comme suit pour « glisser et déposer » des fichiers musicaux dans votre baladeur Sansa :

- 1. Branchez le baladeur Sansa View à votre ordinateur.
- 2. Oeuvres l'Explorateur Windows
- 3. Double-cliquez sur le baladeur Sansa.
- 4. Double-cliquez sur **Mémoire interne** si vous utilisez WMP 11 ou double-cliquez sur **Media** si vous utilisez WMP 10.
- 5. Faites glisser les fichiers musicaux de l'ordinateur vers le dossier **MUSIQUE** du baladeur Sansa.

Windows Media Player

Avant de pouvoir créer une sélection et effectuer un transfert (ou une synchronisation) sur le baladeur Sansa, vous devez indiquer à Windows Media Player où se trouvent les chansons.

Ajout de fichiers musicaux à la bibliothèque...

Pour ajouter des fichiers musicaux à la bibliothèque WMP 11, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche en dessous de l'onglet **Bibliothèque**.



2. Veillez à ce que l'option **Musique** soit bien sélectionnée puis cliquez sur **Ajouter à la bibliothèque**.



- 3. Dans la boîte de dialogue **Ajouter à la bibliothèque**, cliquez sur l'une des options suivantes puis sur **OK.**
 - Mes dossiers personnels:

Cette option sert à surveiller les fichiers média numériques stockés dans votre dossier de musique personnel ainsi que tout fichier stocké dans les dossiers de musique publics auxquels peut accéder toute personne susceptible d'utiliser votre ordinateur.

- Mes dossiers et ceux auxquels je peux accéder :

Cette option sert à surveiller les fichiers média numériques stockés dans votre dossier de musique personnel, les fichiers stockés dans les dossiers de musique publics ainsi que les fichiers stockés dans les dossiers de musique personnels appartenant aux autres utilisateurs se servant de votre ordinateur.

Création d'une sélection

Pour créer une sélection pour Windows Media Player, procédez comme suit :

- 1. Lancez Windows Media Player.
- 2. Effacez le volet Liste en cliquant sur le bouton Effacer le volet Liste.



3. Cliquez sur la flèche en dessous de l'onglet **Bibliothèque** puis sélectionner **Créer une sélection.**



4. Saisissez le nom de votre Sélection.



5. Cliquez sur **Chansons** dans la bibliothèque puis faites les glisser du **volet Détails** au **volet Liste.**




- 6. Pour réorganiser les chansons, déplacez-les dans le **volet Liste** en les faisant glisser.
- 7. Cliquez sur **Enregistrer la sélection** Save Playlist

Transfert d'une sélection

Pour transférer une sélection sur le baladeur Sansa, procédez comme suit :

- 1. Branchez le baladeur Sansa à votre ordinateur.
- Sélectionnez Synchroniser les fichiers média numériques vers ce périphérique au moyen de Windows Media Player à la première connexion.
- 3. Cliquez avec le bouton droit sur **Votre baladeur Sansa** puis sélectionnez **Configurer la synchronisation**.

16



- 4. Choisissez **Sélections personnelles** dans le menu déroulant se trouvant sur le volet de gauche.
- 5. Mettez en surbrillance les sélections que vous souhaitez transférer sur le baladeur Sansa, cliquez sur **Ajouter** puis sur **Terminer.**
- 6. La synchronisation commence dès que vous cliquez sur Terminer. Pour vérifier les progrès de la synchronisation, cliquez sur **Résultats de la synchronisation**.

Chargement des photos et des vidéos

Votre baladeur Sansa View prend en charge le profil simple MPEG-4 incluant les formats vidéo VGA, le profil de base H.264 incluant les formats vidéo VGA et WMV incluant les formats vidéo QVGA, ce qui signifie que, si vous utilisez Windows Media Player 11, il vous suffit de faire glisser ces fichiers dans le dossier Vidéo. Pour plus d'informations, veuillez consultez le site Web de SanDisk: www.sansa.com/support).

Le logiciel Sansa Media Converter vous permet de convertir les photos de façon appropriée puis de les transférer sur le baladeur Sansa. Le Sansa Media Converter offre des fonctions tels que le rognage, la rotation et le redimensionnement avant transfert ainsi que la capacité de transférer les fichiers photos et vidéo vers la carte microSD. Reportez-vous au logiciel Sansa Media Converter pour les formats de fichier pris en charge.

Pour transférer des photos ou des vidéos sur le baladeur **Sansa** au moyen du Sansa Media Converter, procédez comme suit :

REMARQUE: Ne sélectionnez pas à la fois des vidéos et des photos à convertir/transférer en même temps. Sélectionnez un seul type de support (photos ou vidéos) et effectuez le processus de conversion/transfert avant de passer à l'autre média.


- 1. Branchez le baladeur Sansa View à l'ordinateur.
- 2. Sélectionnez **Convertir avec le Sansa Media Converter** à la première connexion.
- 3. Cliquez sur **Ajouter un média** pour sélectionner les fichiers de photos ou de vidéos à convertir.
- 4. Pour passer les photos de l'orientation paysage à l'orientation portrait, procédez comme suit :

17





- a. Sélectionnez une photo en orientation paysage.
- b. Cliquez sur **Ajustement** Best fit ou
- c. Cliquez sur **Rogner**.
 - i. Faites glisser les côtés pour ajuster.



- ii. Pour pivoter une photo vers la gauche, cliquez sur Faire pivoter vers la gauche.

 Rotate left
- iii. Pour pivoter une photo vers la droite, cliquez sur **Faire pivoter**vers la droite.

 Rotate right
- iv. Pour afficher le paramétrage d'origine, cliquez sur **Réinitialiser.**Reset
- v. Cliquez sur **Appliquer** après avoir terminé la modification.
- 5. Les fichiers convertis sont stockés dans **Mon album** par défaut. Pour les placer dans un autre dossier, mettez Mon album surbrillance puis saisissez un nouveau nom.
- 6. Cliquez sur le **baladeur Sansa** ou sur la **carte microSD** depuis le volet d'informations pour sélectionner la destination des fichiers convertis.
- 7. Cliquez sur Convert pour démarrer.

Ce chapitre présente la procédure d'écoute de musique et de livres audio et de visionnage de vidéos et photos sur le baladeur[®] View.

Lecture du contenu

Lecture de la musique

Le Sansa View prend en charge les formats de fichier MP3, WMA, WMA sécurisé, les livres audio en MP3 et les podcasts en MP3.

Procédez comme suit pour écouter de la musique, des livres audio et des enregistrements vocaux :

- 1. Sélectionnez **Musique** dans le menu principal. Les enregistrements vocaux se trouvent dans Enregistrements.
- 2. Sélectionnez Tout lire, Ajoutés récemment, Artistes, Albums, Chansons, Genres, Mon classement, Sélections, Podcasts, Livres audio ou Enregistrements (vocaux).
- 3. Mettez en surbrillance puis sélectionnez la piste ou le fichier à lire.
- 4. Appuyez sur >>| pour passer à la chanson suivante ou maintenez appuyé pour effectuer une avance rapide.
- 5. Appuyez sur **|** << pour revenir à la chanson précédente ou maintenez appuyé **|** << pour revenir en arrière.
- 6. Servez-vous de la molette pour régler le volume.

Options musicales

Mode de répétition

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
- 2. Descendez et sélectionnez **Répéter**.
- 3. Servez-vous de la molette pour choisir un mode de répétition :
 - Arrêt : les pistes ne sont pas répétées
 - Chansons : la piste en cours est répétée
 - Toutes : toutes les pistes sélectionnées sont répétées
- 4. Appuyez sur **Sélectionner** pour retourner aux Options musicales ou sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Mode aléatoire

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
- 2. Descendez et sélectionnez **Aléatoire**.
- 3. Servez-vous de la molette pour choisir entre Aléatoire marche et Aléatoire arrêt (pour écouter les chansons au hasard, choisissez le mode Aléatoire doit être sur Marche).
- 4. Appuyez sur **Sélectionner** pour retourner aux Options musicales ou sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Égaliseur musique

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
- 2. Descendez et sélectionnez **Égaliseur musique**.
- 3. Servez-vous de la molette pour choisir un mode d'égalisation :
- 4. Appuyez sur **Sélectionner** pour retourner aux Options musicales ou sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Ajouter à la liste aller de musique

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder à **Options musicales.**
- 2. Descendez et sélectionnez Ajouter à la liste aller de musique.
- 3. Appuyez sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Effacer la liste aller de musique

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
- 2. Descendez et sélectionnez Effacer la liste aller de musique.
- 3. Sélectionnez **Oui** pour effacer la liste.
- 4. Appuyez sur **| < <** pour revenir au menu précédent.

Classer la musique

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
- 2. Descendez et sélectionnez Classer la musique.
- 3. Servez-vous de la molette pour sélectionner le classement.
- 4. Appuyez sur le bouton du **milieu** (sélectionner).
- 5. Appuyez sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Supprimer une chanson

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
- 2. Descendez et sélectionnez Supprimer la chanson.
- 3. Sélectionnez Oui pour supprimer.
- 4. Appuyez sur **| < <** pour revenir au menu précédent.

Lecture des livres audio

Pour écouter des livres audio de format audible, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez **Musique** dans le menu principal.
- 2. Descendez et sélectionnez Livres audio.
- 3. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance puis sélectionner le livre souhaité.
- 4. Appuyez sur >>| pour passer à la chanson suivante ou maintenez appuyé pour effectuer une avance rapide.
- 5. Appuyez sur **|** << pour revenir à la chanson précédente ou maintenez appuyé **|** << pour revenir en arrière.
- 6. Servez-vous de la molette pour régler le volume.

Options des livres audio

Activation de la navigation dans les chapitres

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu.**
- 2. Descendez et sélectionnez **Mode chapitre**.
- 3. Appuyez sur le bouton du **milieu** pour choisir entre Marche (activé) et Arrêt (désactivé).
- 4. Appuyez sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Suppression des fichiers de livres audio

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton Sous-menu.
- 2. Descendez et sélectionnez Supprimer un livre audio.
- 3. Sélectionnez **Oui** pour supprimer.
- 4. Appuyez sur **| < <** pour revenir au menu précédent.

Visionnage des vidéos

Pour visionner les vidéos, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez Vidéo dans le menu principal.
- 2. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance **Liste A-Z.**
- Appuyez sur le bouton du milieu (les vidéos s'affichent en ordre alphabétique par titre).
- 4. Mettez en surbrillance la vidéo souhaitée puis appuyez sur le bouton du **milieu** pour effectuer la lecture.

REMARQUE: L'écran s'oriente automatiquement en paysage et recouvre En cours de lecture ainsi que le témoin de batterie. Une barre de progression horizontale indique (pendants plusieurs secondes) sur la gauche le temps écoulé et sur la droite le temps restant.

- Servez-vous de la **molette** pour régler le volume.
- Appuyez sur >|| pour interrompre ou reprendre la vidéo.
- Maintenez appuyée la molette droite au gauche pour effectuer un balayage avant ou arrière.

REMARQUE: Tous les fichiers vidéo ne disposent pas des fonctions

d'avance rapide ou de retour en arrière

 Pour vous déplacer dans la collection de vidéos, appuyez sur la molette droite ou gauche.

Options des vidéos

Pour régler les options vidéo, appuyez sur Sous-menu.

Classer une vidéo

- 1. Descendez et sélectionnez Classer la vidéo.
- 2. Servez-vous de la molette pour classer la vidéo puis appuyez sur le bouton du **milieu**.

Ajouter un signet à une vidéo

1. Descendez et sélectionnez Insérer signet vidéo.

REMARQUE: Les signets vidéo affiche le nom dans l'ordre inverse de l'insertion, c'est à dire que le signets les plus récents se trouvent en haut de la liste. Les vidéos munis de plusieurs signets disposent d'un numéro de séquence ((01, 02, 03, and...).

Lecture d'une vidéo à partir d'un signet

- 1. Descendez et sélectionnez Signets vidéo.
- 2. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance le signet souhaité puis appuyez sur le bouton du **milieu** pour effectuer la lecture.

Réglage de la luminosité

- Descendez et sélectionnez Luminosité vidéo.
- 2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles ou le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter ou diminuer la luminosité.
- 3. Appuyez sur le bouton du **milieu** pour accepter.

Suppression de vidéos

- 1. Descendez et sélectionnez Supprimer la vidéo.
- 2. Sélectionnez **Oui** pour supprimer.
- 3. Appuyez sur **I**<< pour revenir au menu précédent.

Visionnage des photos et des diaporamas

Le navigateur de photos permet d'afficher les photos figurant dans les Listes, Miniatures, Albums, Liste aller de photos ainsi que dans les diaporamas (avec musique), converties et transférées sur le baladeur au moyen du Sansa Media Converter. Vous êtes en mesure de visionner les photos d'un diaporama en mode aléatoire, de répéter un daporama et de préciser la durée de chaque diapo. L'écran s'oriente automatiquement en paysage et recouvre les témoins En cours de lecture et de batterie ; les photos s'affichent alphabétiquement selon leur titre (comme dans Afficher la liste des photos).

Pour visionner les photos, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez **Photo** dans le menu principal.
- 2. Sélectionnez Photo A Z.
- 3. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance et sélectionner la photo que vous souhaitez visionner.
- 4. Appuyez sur >>| ou sur |<< pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente.

Pour visionner un diaporama de toutes les photos, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez **Photo** dans le menu principal.
- 2. Sélectionnez Photos A Z.
- 3. Sélectionnez Lancer le diaporama.
- 4. Appuyez sur >|| pour interrompre ou reprendre.
- 5. Maintenez appuyée la molette droite au gauche pour effectuer un balayage avant ou arrière, respectivement, dans le diaporama.

Options des photos

Sélection de la musique d'accompagnement d'un diaporama

- 1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
- 2. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance et sélectionner **Musique du diaporama**.
- 3. Sélectionnez **Chanson en cours** (si une chanson est en cours de lecture) ou **Liste aller de musique** (lit la musique se trouvant dans la liste aller) puis appuyez sur le bouton du **milieu**.
- 4. Appuyez sur **I**<< pour revenir au menu précédent.

Visionnement aléatoire des photos

- 1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
- 2. Descendez et sélectionnez Aléatoire.
- 3. Servez-vous de la molette pour basculer entre marche et arrêt.
- 4. Appuyez sur le bouton du milieu.
- 5. Appuyez sur **| < <** pour revenir au menu précédent.

Visionnement en boucle d'un diaporama

- 1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
- 2. Descendez et sélectionnez Boucle.
- 3. Servez-vous de la molette pour basculer entre marche et arrêt.
- 4. Appuyez sur le bouton du milieu.
- 5. Appuyez sur **| < <** pour revenir au menu précédent.

Définition de la durée d'une diapositive

- 1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
- 2. Descendez et sélectionnez **Durée de la diapo**.
- 3. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance et sélectionner la durée souhaitée (de 2 à 30 secondes).
- 4. Appuyez sur le bouton du **milieu**.
- 5. Appuyez sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Ajout à la liste aller de photos

- 1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
- 2. Descendez et sélectionnez **Ajouter à la liste aller de photos**.
- 3. Appuyez sur **|** << pour revenir au menu précédent.

Suppression de la liste aller de photos

- 1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
- 2. Descendez et sélectionnez Supprimer de la liste aller de photos.
- 3. Appuyez sur **I < <** pour revenir au menu précédent.

Effacement de la liste aller de photos

- 1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
- 2. Descendez et sélectionnez **Effacer de la liste aller de photos**.
- 3. Sélectionnez Oui pour effacer.
- 4. Appuyez sur **| < <** pour revenir au menu précédent.

Suppression de photos

- 1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
- 2. Descendez et sélectionnez **Supprimer la photo**.
- 3. Sélectionnez **Oui** pour supprimer.
- 4. Appuyez sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Ce chapitre présente les instructions sur l'écoute des émissions de radio FM et sur la programmation des stations présélectionnées dans le baladeur Sansa[®] View.

Radio FM (si applicable)

Le baladeur Sansa dispose d'une radio FM intégré pour écouter des émissions en direct à la radio. Veuillez noter que la fonction de radio FM peut ne pas être disponible dans votre région.

Écoute de la radio FM

Pour écouter une station de radio FM en direct, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour retourner au Menu principal.
- 2. Sélectionnez **Plus** dans le menu principal.
- 3. Sélectionnez Radio.
- 4. Un menu de fréquence radio apparaît. Appuyez sur **|** << ou sur >>**|** pour régler et rechercher la fréquence souhaitée.
- 5. Pour une recherche rapide, maintenez les boutons |<< ou >>| appuyés.

Programmation des présélections FM

Lorsque vous sélectionnez le mode Radio pour la première fois, le baladeur Sansa exécute une recherche automatique des stations et mémorise les stations détectées dans une présélection. Vous êtes en mesure de programmer jusqu'à 20 stations présélectionnées. Pour programmer les stations présélectionnées, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour retourner au Menu principal.
- 2. Sélectionnez **Plus** dans le menu principal.
- 3. Sélectionnez **Radio** puis appuyez sur **|**<< ou >>**|** pour rechercher la fréquence souhaitée.
- 4. Appuyez sur le bouton **Sous-menu** pendant que vous écoutez la radio.
- 5. Sélectionnez **Ajouter la présélection** pour enregistrer la fréquence actuelle.

Options de radio

- Sélectionnez **Supprimer la présélection** pour supprimer la fréquence actuelle.
- Sélectionnez **Supprimer toutes les présélectionnés** pour effacer toutes les présélections. À la prochaine utilisation du mode Radio, le baladeur Sansa effectuera une recherche automatique.

• Sélectionnez **Afficher toutes les présélections** puis **Scan automatique des présélections** pour permettre au baladeur Sansa de scanner et de stocker automatiquement toutes les stations de radio FM disponibles.

REMARQUE : cette action efface toutes les stations présélectionnées se trouvant en mémoire.

Ce chapitre présente l'utilisation du microphone intégré au baladeur Sansa[®] View pour effectuer des enregistrements.

Enregistrement

Enregistrement vocal

Le baladeur Sansa View dispose d'un microphone intégré qui vous permet d'enregistrer votre voix, un entretien ou un discours.

Pour commencer l'enregistrement, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour retourner au Menu principal.
- 2. Sélectionnez **Plus** dans le menu principal.
- 3. Sélectionnez Enregistreur vocal puis Enregistrer maintenant.
- 4. Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause** en mode d'enregistrement.
- Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez Arrêt en mode d'enregistrement. Un message instantané apparaît. Sélectionnez Oui pour sauvegarder l'enregistrement. L'enregistrement est sauvegardé dans le dossier ENREGISTREMENT/VOIX.
- 6. Appuyez sur le bouton **|<<** pour retourner au menu vocal.

REMARQUE: À usage personnel et domestique

Ce produit d'enregistrement et d'écoute est destiné à une utilisation domestique et pour votre plaisir personnel. La copie et l'usage commercial de matériel protégé par le droit d'auteur sans la permission du détenteur du droit est interdit par la loi. L'utilisation du lecteur média en conformité avec toutes les lois sur droit d'auteur et propriété intellectuelle applicables est la responsabilité de l'utilisateur du produit.

Enregistrement > 27

Ce chapitre présente la procédure de suppression de musique, photos, vidéos et enregistrements du baladeur[®] View.

Suppression du contenu

Il y a deux façons du supprimer le contenu figurant sur le baladeur Sansa View : soit directement à partir du baladeur, soit au moyen de l'ordinateur.

Pour supprimer des fichiers directement à partir du baladeur Sansa, procédez comme suit :

- 1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
- 2. Sélectionnez **Supprimer**.

Pour supprimer des fichiers musicaux par le biais de l'ordinateur, procédez comme suit :

- 1. Branchez le baladeur Sansa à l'ordinateur.
- 2. Sélectionnez **Ouvrir le périphérique pour afficher les fichiers avec l'Explorateur de Windows** à la connexion initiale.
- 3. Repérez le dossier où se trouvent les fichiers.

REMARQUE: Les fichiers musicaux sont conservés dans le dosser MUSIQUE. Les fichiers d'enregistrements vocaux sont conservés dans le dossier ENREGISTREMENT. Les photos et les vidéos sont conservées dans les dossiers PHOTO et VIDÉOS, respectivement.

4. Mettez les fichiers en surbrillance et sélectionnez-les.

Ce chapitre présente la procédure de personnalisation des paramètres du baladeur Sansa[®] View.

Paramètres

Vous êtes en mesure de personnaliser les paramètres du baladeur Sansa View au moyen des **Paramètres/Options**. Pour modifier les **Paramètres système**, veuillez procéder comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour retourner au Menu principal.
- 2. Descendez et sélectionnez Plus.
- 3. Sélectionnez Paramètres/Options.
- 4. Sélectionnez Paramètres système.

Paramètres du papier-peint

Les paramètres du papier-peint vous permettent de modifier la couleur de fond.

- 1. Descendez et sélectionnez Couleur.
- Mettez en surbrillance la couleur souhaitée puis appuyez sur le bouton du milieu.
- 3. Appuyez sur **I**<< pour revenir au menu précédent.

Affichage des illustrations dans les listes

Cette fonction permet d'afficher une image réduite de la couverture d'album ou de livre et des photos lorsque vous défilez dans la liste.

- 1. Descendez et sélectionnez Afficher les illustrations dans les listes.
- 2. Servez-vous de la molette pour basculer entre Marche (activé) et Arrêt (désactivé).

Rétroéclairage

Lorsque l'appareil est au repos pendant un nombre de secondes prédéfinis, il déclenche automatiquement la minuterie pour éteindre l'éclairage. Pour que l'écran se rallume, appuyez sur n'importe quel bouton. Plus la durée de rétroéclairage est longue, plus vous utilisez de batterie.

- 1. Descendez et sélectionnez **Rétroéclairage**.
- 2. Servez-vous de la molette pour sélectionner la durée de rétroéclairage (10 secondes, 30 secondes, 1 minute ou Toujours en marche).

Économiseur

Vous pouvez régler le minuteur sous Économiseur de sorte à éteindre le baladeur automatiquement après un certain temps d'écoute ou d'enregistrement.

Paramètres 29

- 1. Descendez et sélectionnez **Économiseur**.
- 2. Servez-vous de la molette pour sélectionner le minuteur souhaité (de Arrêt à 120 minutes)
- 3. Appuyez sur le bouton du milieu.

Langue

- 1. Descendez et sélectionnez Langue.
- 2. Servez-vous de la molette pour sélectionner la langue souhaitée.
- 3. Appuyez sur le bouton du **milieu**.

Date et Heure

- 1. Descendez et sélectionnez **Date et Heure**.
- 2. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance et sélectionner le paramètre souhaité **Mois, Jour, Année, Durée, Heure, Minute** puis appuyez sur le bouton du **milieu** .
- 3. Servez-vous de la molette pour régler le paramètre sélectionné puis appuyez sur le bouton du **milieu**.
- 4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque paramètre que vous souhaitez régler.
- 5. Appuyez sur **I**<< pour revenir au menu précédent.

Luminosité

- 1. Descendez et sélectionnez Luminosité.
- 2. Servez-vous de la molette pour régler la luminosité.
- 3. Appuyez sur **| < <** pour revenir au menu précédent.

Volume

- 1. Descendez et sélectionnez Volume.
- 2. Servez-vous de la molette pour choisir entre Normal et Élevé.

Affichage

- 1. Descendez et sélectionnez Affichage.
- 2. Servez-vous de la molette pour sélectionner l'un des éléments suivants :
 - LCD (afficheur à cristaux liquides) puis appuyez sur le bouton du milieu.
 - **TV** (télévision), servez-vous de la molette pour sélectionner **NTSC** ou **PAL** puis appuyez sur le bouton du **milieu**.
- 3. Appuyez sur **| < <** pour revenir au menu précédent.

Rétablissement des réglages d'usine

Cette opération permet de rétablir les réglages d'usine du baladeur.

- 1. Descendez et sélectionnez **Rétablir les réglages d'usine**.
- 2. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance **Tout réinitialiser** puis appuyez sur le bouton du **milieu**.

Info

Permet d'afficher les informations relatives au baladeur Sansa View telles que version de micrologiciel, mémoire totale et mémoire disponible, nombre de chansons chargées, etc.).

Paramètres > 30

- 1. Descendez et sélectionnez Info.
- 2. Appuyez sur **| < <** pour revenir au menu précédent.

Format

- 1. Descendez et sélectionnez **Format**.
- 2. Sélectionnez**Oui** pour formater ou **Annuler** pour quitter

AVERTISSEMENT : Le formatage du baladeur SUPPRIME tout le contenu y figurant.

Paramètres 31

Ce chapitre relatif aux conseils et au dépannage vous permet de mieux tirer parti de votre baladeur SanDisk Sansa[®] View.

Conseils et dépannage

Comment déplacer les fichiers musicaux vers mon baladeur Sansa View?

Si les fichiers sont de format WMA ou MP3, ils peuvent être déplacés en les faisant glisser dans le dossier Musique

Quel sont les débits binaires pris en charge par le baladeur Sansa View ?

Le baladeur Sansa View prend en charge 32-320 Kbps pour MP3 et 32-192 Kbps pour WMA.

Comment formater mon baladeur Sansa View?

Vous pouvez formater votre baladeur Sansa directement depuis les paramètres système ou par le biais de votre ordinateur.

Pourquoi mettre à niveau le micrologiciel ?

Vous devez toujours mettre le micrologiciel à niveau pour vous assurer que l'appareil fonctionne correctement et qu'il dispose des toutes dernières fonctions.

Comment déplacer les vidéos et les photos vers mon baladeur Sansa View?

Vous devez installer le logiciel Sansa Media Converter (téléchargeable depuis www.sansa.com/support). Ce logiciel permet de convertir les fichiers photos et vidéos puis de les transférer sur le baladeur. Reportez-vous au logiciel Sansa Media Converter pour plus de détails sur les formats de fichier pris en charge.

Quels sont les formats de fichier musical pris en charge par Sansa View?

Le baladeur Sansa View prend en charge les formats MP3, WAV, WMA, WMA sécurisé et Audible.

32

Impossible de lire certains fichiers se trouvant sur mon baladeur. Lorsque je les sélectionne, une autre chanson se met en route. Que se passe-t-il ?

Il se peut que vous ne disposiez pas des droits nécessaires pour écouter la chanson sur un appareil supplémentaire. Pour vérifier si c'est le cas, essayez d'écouter une chanson que vous avez copiée à partir d'un CD plus ancien et convertie au format MP3. Si vous parvenez à écouter la chanson-test mais pas celle que vous souhaitiez entendre, vous devez acheter les droits d'ecoute de cette chanson.

Le baladeur est-il compatible avec les podcasts ?

Tant que les podcasts se trouvent en format MP3 et disposent d'un débit binaire approprié (32-320 kbps), le baladeur est capable de lire les fichiers. Tout fichier MP3 dont le Genre est défini sur « podcast » s'affiche sous Musique\Podcast.

Pourquoi est-ce que mon baladeur indique artiste/album non reconnu ?

En général, cela veut dire que les indicateurs ID3 ou les informations relatives aux métadonnées WMA manquent. Sur l'ordinateur, cliquez sur la chanson avec le bouton droit de la souris, choisissez Propriétés, l'onglet Résumé puis Avancé. Vous pouvez alors saisir les données telles qu'Artiste, Album, Titre de la chanson, Numéro de piste, Genre et Année.

Le baladeur Sansa View est-il capable de lire les cartes microSD de haute capacité ?

Oui, le baladeur Sansa View est en mesure de lire et d'écrire vers les cartes microSD et microSDHC.

Comment réinitialiser le baladeur Sansa View ?

Pour réinitialiser le baladeur Sansa View, faites glisser le bouton d'alimentation et maintenez-le en position pendant environ 20 secondes.

Conseils et dépannage

Ce chapitre présente les informations relatives au service et à la prise en charge de votre baladeur Sansa[®] View.

En savoir plus, informations sur le service et la garantie

Support technique

Avant de contacter le support technique, nous préconisions la lecture de la section **Conseils et dépannage** pour vérifier si votre question y est incluse.

Si vous avez des questions sur l'utilisation ou les fonctions de vote baladeur, veuillez appeler le centre de support technique de SanDisk au 1-866-SanDisk (1-866-726-3475) ou remplir une demande de support en ligne sur le site www.sansa.com/support.

Lorsque vous nous contacter, veuillez inclure autant de renseignements figurant sur l'emballage que possible. Cela nous permettra de vous assister plus rapidement.

En savoir plus

Vous pouvez en outre nous rendre visite sur le Web à l'adresse <u>www.sansa.com</u> pour en savoir plus sur le baladeur et sur les autres produits SanDisk.

Garantie limitée de SanDisk

SanDisk garantit ce produit contre tout vice de fabrication et de main d'œuvre. Elle garantit en outre qu'il est conforme aux caractéristiques publiées dans des conditions normales d'utilisation, et ce pour une durée d'un an à compter de la date d'achat, sous réserve des stipulations ci-dessous. Cette garantie est offerte à l'utilisateur final initial achetant son produit auprès de SanDisk ou d'un distributeur agréé, et n'est pas transférable. Il est possible qu'une preuve d'achat soit demandée. SanDisk n'est pas responsable des défaillances ou défauts causés par tout produit ou composant tiers, qu'il soit autorisé ou non. Cette garantie ne couvre aucun logiciel tiers fourni avec le produit ; l'utilisateur est responsable de l'entretien et des réparations nécessaires pour ledit logiciel. Cette garantie est nulle et non avenue si le produit n'est pas utilisé conformément au mode d'emploi, ou s'il est endommagé à la suite d'une installation incorrecte, d'un mauvais usage, d'une réparation ou modification non autorisée ou d'un accident.

Pour bénéficier du service sous garantie, contactez SanDisk au 1-866-SanDisk ou envoyez un courriel à : support@SanDisk.com. Vous devez renvoyer le produit dans un emballage résistant aux chocs, port payé d'avance, selon les instructions de SanDisk. Vous devrez obtenir un numéro de confirmation de suivi qu'il vous faudra éventuellement fournir à SanDisk. SanDisk pourra, à sa discrétion, réparer le produit, le remplacer par un produit neuf ou reconditionner un produit d'une capacité et fonctionnalité égales ou supérieures, ou rembourser le prix d'achat. La durée de garantie du produit remplacé correspondra à la période restante de la durée de garantie du produit d'origine. CECI CONSTITUE L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE SANDISK ET VOTRE SEUL RECOURS EN CAS DE RUPTURE DE GARANTIE.

SanDisk ne garantit pas et ne saurait être responsable de toute perte de données ou d'informations contenues dans un produit (y compris un produit renvoyé), quelle que soit la cause de cette perte. SanDisk ne garantit pas ses produits contre le risque de défaillance. Les produits SanDisk ne doivent pas être utilisés dans des équipements de maintien des fonctions vitales ou toute application où une défaillance pourrait causer des blessures ou la mort. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits, qui varient selon la juridiction.

LES STIPULATIONS CI-DESSUS CONSTITUENT LA SEULE GARANTIE DE SANDISK. SANDISK DÉCLINE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI EN VIGUEUR. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, LA LIMITATION SUSMENTIONNÉE PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. EN AUCUN CAS SANDISK OU TOUTE FILIALE OU SOCIÉTÉ AFFILIÉE NE SERA RESPONSABLE, DANS QUELQUES CIRCONSTANCES QUE CE SOIT, DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉQUENTIELS, DE TOUTES PERTES FINANCIÈRES OU PERTES DE DONNÉES OU D'IMAGES, MÊME SI SANDISK A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTIELS, LA LIMITATION OU EXCLUSION SUSMENTIONNÉE PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE SANDISK N'EXCÉDERA LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT.

SANDISK CORPORATION Contrat de licence d'utilisation

NE TÉLÉCHARGEZ, N'INSTALLEZ OU N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION (LE « CONTRAT »). LE FAIT DE TELECHARGER, D'UTILISER OU D'INSTALLER LE LOGICIEL, SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ L'ENSEMBLE DES TERMES DU PRESENT CONTRAT. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS A L'ENSEMBLE DES TERMES, NE TELECHARGEZ, N'INSTALLEZ OU N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL, ET S'IL Y A LIEU, RENVOYEZ-LE PROMPTEMENT AU LIEU D'ACHAT POUR UN REMBOURSEMENT. SI LE LOGICIEL ETAIT INCLUS DANS LE MATERIEL ACHETE, VOUS DEVEZ RENDRE TOUT L'ENSEMBLE MATERIEL/LOGICIEL POUR OBTENIR REMBOURSEMENT. SI VOUS AVEZ ACCÉDÉ AU LOGICIEL PAR VOIE ÉLECTRONIQUE, CLIQUEZ SUR « NE PAS ACCEPTER » POUR INTERROMPRE LE PROCESSUS DE TELECHARGEMENT.

Les micrologiciels, programmes informatiques, pilotes de périphérique, données ou information (le « Logiciel ») sont fournis à chaque personne qui télécharge, utilise ou

installe le logiciel (« vous » ou « votre ») selon les termes du présent contrat entre vous et SanDisk Corporation (« SanDisk », « nous », ou « notre »), et peuvent être soumis à des termes et conditions supplémentaires dans le cadre d'un contrat entre vous et les concédants de licence tiers (les « Concédants »). Le logiciel est la propriété de SanDisk ou de ses Concédants. Le logiciel est protégé par les droits d'auteur et les traités internationaux sur les droits d'auteur ainsi que par tout traité ou loi relatif à la propriété intellectuelle.

- 1. <u>Licence d'utilisation du logiciel</u>. Conformément au termes et conditions stipulés dans la présente, SanDisk vous accorde une licence limitée, non exclusive, non sous-concessible, transférable conformément à ces conditions et libre de royalties selon les droits à la propriété intellectuelle de SanDisk concernant l'utilisation du Logiciel sous sa forme exécutable pour votre usage personnel uniquement avec un produit SanDisk et sur un seul ordinateur ou un autre périphérique matériel à tout moment (la « Licence »). Le logiciel est « utilisé » lorsqu'il est téléchargé, copié, chargé en mémoire RAM ou installé sur un disque dur ou autre mémoire permanente d'un ordinateur ou autre périphérique matériel.
- 2. Restrictions. SanDisk et ses Concédants conservent tous les droits inhérents au logiciel qui ne vous sont pas expressément octroyés. Il vous est interdit de modifier, adapter, traduire ou créer des œuvres dérivées (nouvelles versions) du logiciel. Aucun code source n'est fourni dans le cadre du présent contrat. Vous en devez pas désosser, décompiler, désassembler, louer, céder ou modifier le Logiciel, ni recréer ou rechercher le code source du Logiciel. Vous ne devez pas incorporer ni combiner le Logiciel dans tout autre logiciel ou périphérique. Le logiciel contient des informations propriétaires et confidentielles appartenant à SanDisk et à ses Concédants, que vous acceptez de ne pas rechercher ni révéler à des tiers. Toutes les copies autorisées du logiciel que vous réalisez ou distribuez doivent être intactes, doivent contenir tous les avis propriétaux d'origine et doivent inclure ou être accompagnées du présent contrat. Vous ne devez pas séparer le logiciel en composants à des fins de sous-licence, de distribution ou de transfert à un tiers.
- 3. RENONCIATION AUX GARANTIES. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET « SELON DISPONIBILITÉ », ET NI SANDISK NI SES CONCÉDANTS NE FONT AUCUNE AFFIRMATION NI GARANTIE, STATUTAIRE OU AUTRE, SELON LA LOI OU DANS LE CADRE DES TRANSACTIONS OU UTILISATIONS COMMERCIALES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS NOTAMMENT ET SANS LIMITE, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ, D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, DE NON-INGÉRENCE, OU DE NON VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE TOUT TIERS OU AUX DROITS ÉQUIVALENTS SELON LES LOIS DE TOUTE JURIDICTION. VOUS ASSUMEZ L'ENSEMBLE DES RISQUE QUANT À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL. SI LE LOGICIEL S'AVÉRAIT DÉFECTUEUX, VOUS-MÊME, ET NON PAS SANDISK, SES CONCÉDANTS OU SES REVENDEURS, ASSUMERIEZ LA TOTALITÉ DES COÛTS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION OU DE CORRECTION.
- 4. LIMITE DE RESPONSABILITÉ. DANS TOUTE LA MESURE NON INTERDITE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS SANDISK NI SES CONCÉDANTS OU LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS, CONSULTANTS, CONCÉDANTS, TITULAIRES DE LICENCES OU FILIALES, NE SAURAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES ÉVENTUELS PRÉJUDICES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, CONSÉQUENTIELS OU EXEMPLAIRES, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC LE TÉLÉCHARGEMENT, LA DISTRIBUTION, L'UTILISATION OU LES PERFORMANCES OU NON PERFORMANCES DU LOGICIEL, MÊME SI SANDISK A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES LIMITES DE RESPONSABILITÉ CIDESSUS S'APPLIQUERONT NONOBSTANT TOUTE DÉFAILLANCE DE TOUT RECOURS PRÉVU DANS LE CADRE DU PRÉSENT CONTRAT DANS SON OBJECTIF ESSENTIEL. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE SANDISK OU DE SES CONCÉDANTS ENVERS VOUS NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL.

- 5. Le logiciel est fourni avec des « DROIT RESTREINTS ». L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le Gouvernement est soumise aux restrictions définies dans FAR 52.227-14 et DFARS 252.227-7013 et suivant. L'utilisation du logiciel par le Gouvernement constitue une reconnaissance des droits propriétaires de Sandisk à cet égard. Le soustraitant ou le fabricant est la société SanDisk, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035.
- 6. <u>Transfert</u>. Si vous vendez ou transférez le produit SanDisk contenant le logiciel dans son intégralité, vous êtes en droit de transférer le Logiciel tel que pleinement intégré à un tel produit à condition que vous fournissiez également ce Contrat à l'acheteur ou destinataire du produit. Tous les droits dont vous disposiez en vertu de ce contrat cesseront immédiatement. Sauf dans le cadre indiqué ci-dessus, vous ne pouvez pas attribuer ou transférer ce contrat en tout ou en partie et toute tentative à cet égard sera nulle.
- 7. <u>Cessation</u>. Nous sommes en mesure de mettre un terme immédiat à ce contrat et à la licence, et cela sans préavis, en cas d'infraction de votre part. À la cessation du présent contrat, vous êtes tenu de supprimer ou de détruire toutes les copies du logiciel.
- 8. <u>Activités à haut risque</u>. Le logiciel n'est pas insensible aux défaillances et n'est pas conçu ni destiné à une utilisation dans des environnements dangereux nécessitant des performances irréprochables, ou tout autre usage dans le cadre duquel la défaillance du logiciel pourrait directement entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages importants aux biens, (les « Activités à haut risque »). SANDISK ET SES CONCÉDANTS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'APTITUDE AUX ACTIVITÉS À HAUTS RISQUES ET NE SERONT AUCUNEMENT RESPONSABLES DES DOMMAGES ÉVENTUELS DU FAIT D'UN TEL USAGE.

Général. Ce contrat constitue l'ensemble de l'accord entre les parties en regard de l'utilisation du logiciel. Si une partie de ce contrat s'avère nulle et inapplicable, l'équilibre de ce contrat n'en sera nullement affecté et ses termes resteront valables et applicables. Ce contrat est régi par et établi selon les lois de l'État de Californie ainsi que selon la loi fédérale américaine en vigueur, quels que soient les conflits et les dispositions légales du contrat. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas à ce contrat. Toute action ou procédure résultant de ou liée au présent Contrat sera jugée par les tribunaux d'état ou fédéraux du comté de Santa Clara, Californie, et les parties du présent Contrat acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive et au site de tels tribunaux Vous n'enverrez pas et n'exporterez pas hors des États-Unis ou ne réexporterez pas depuis tout autre pays toute partie du Logiciel ou tout produit direct de ce produit en infraction avec les Réglementations sur l'administration des exportations américaines, ou les réglementations postérieures, excepté en conformité avec l'ensemble des licences et approbations selon les lois et réglementations en vigueur sur les exportations, notamment celles du Ministère américain du Commerce. Toute renonciation ou amendement au présent Contrat prendra effet uniquement si elle est établie par écrit et signée par un représentant agréé de chaque partie. Vous acceptez que les Concédants soient des bénéficiaires tiers du présent Contrat pour appliquer votre réalisation des conditions du présent Contrat. Les dispositions des sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 survivront à la résiliation ou à l'expiration du présent Contrat.